



Metrolog Controles de Medição Ltda

Rua Sete de Setembro, 2671 - Centro

13560-181 - São Carlos - SP - Brasil

+55 (16) 3371-0112

www.metrolog.net

Guia de Início Rápido SD20

1. Instalação do driver USB (sistema operacional Windows)

Execute o arquivo

`\\usb_driver\CDM20600.exe`

disponível no CD-ROM que acompanha o produto. Este procedimento será necessário apenas a primeira vez que um equipamento SD20 for conectado ao computador. Privilégios de administração são requeridos para instalação do driver USB.

2. Conexão do transdutor e cabo USB

Conecte o transdutor ao condicionador SD20 (conector central DB15).

Conecte o cabo USB ao condicionador SD20 e ao computador. O sistema operacional irá identificar o novo periférico e automaticamente instalar os drivers necessários. Certifique-se que o SD20 está conectado diretamente a uma porta USB nativa ou hub energizado devido aos requerimentos de energia exigidos pelo equipamento (5V - 400mA)

3. Executar o software SD20 DataLogger

Copie a pasta

`\\Metrolog_SD20_DataLogger\`

disponível no CD-ROM para a área de usuário e execute o arquivo

`SD20_DataLogger_v1_0.exe`

O software irá automaticamente detectar o novo equipamento SD20 conectado ao computador e iniciar a visualização dos dados. O software pode ser executado apenas com privilégios de usuário e não requer instalação, podendo ser executado inclusive diretamente de mídias removíveis.

OBS: Para instalação em outros sistemas operacionais (Linux, MacOS) e detalhes sobre as opções disponíveis no SD20 e especificações técnicas do protocolo de comunicação, consulte o manual.