

**Metrolog Controles de Medição Ltda**  
Rua Sete de Setembro, 2656 - Centro  
13560-181 - São Carlos - SP - Brazil  
+55 (16) 3371-0112 - (16) 3372-7800  
[www.metrolog.net](http://www.metrolog.net)

# Guia de Início Rápido SD20p-USB


## 1. Instale o software (sistema operacional Windows)

Faça download do software SD20-Datalogger em  
[www.metrolog.net/sd20p](http://www.metrolog.net/sd20p)

Nota: Privilégios administrativos são necessários para instalação do driver USB.

## 2. Conecte o condicionador SD20p-USB à porta USB

Conecte o condicionador SD20p-USB ao computador.  
O sistema operacional irá automaticamente identificar o novo equipamento e instalar os drivers necessários. Verifique a conexão pneumática e da ferramenta de medição (consulte manual para detalhes).



## 3. Inicie o software SD20 DataLogger

O software SD20-Datalogger irá automaticamente identificar o novo condicionador SD20p-USB conectado ao sistema e inicializar a exibição das leituras. Utilize a função de calibração e referenciamento de zero para ajuste adequado da medição. Detalhes adicionais disponíveis no manual do produto, disponível em

[www.metrolog.net/sd20p](http://www.metrolog.net/sd20p)